



LEXUS

GS 300 1993/03 ⇒ 1997/08

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|----|---------|--|
| | GS 300 3.0 i | 1993/08 ⇒ 1997/08 | GB | R169.52 | |
| | GS 300 3.0 i | 1993/08 ⇒ 1997/08 | GB | R169.53 | |

GS 300 1997/09 ⇒ 2004/12

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|----|---------|--|
| | GS 300 3.0 i | 1997/09 ⇒ 2004/12 | GB | R169.52 | |
| | GS 300 3.0 i | 1997/09 ⇒ 2004/12 | | | |

GS 430 2000/07 ⇒ 2004/12

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|----|---------|--|
| | GS 430 4.3 i | 2000/07 ⇒ 2004/12 | GB | R169.52 | |
| | GS 430 4.3 i | 2000/07 ⇒ 2004/12 | | | |

IS I 1999/03 ⇒ 2005/07

| | | | | | |
|--|----------------|-------------------|----|---------|--|
| | IS 200/ IS 300 | 1999/03 ⇒ 2005/07 | GB | R169.22 | |
| | IS 200/ IS 300 | 1999/03 ⇒ 2005/07 | | | |

LS400 1989/12 ⇒ 1994/10

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|----|---------|--|
| | LS400 4.0 i | 1989/12 ⇒ 1994/10 | GB | R169.52 | |
| | LS400 4.0 i | 1989/12 ⇒ 1994/10 | GB | R169.53 | |

LS400 1994/10 ⇒ 2000/08

| | | | | | |
|--|-------------|-------------------|----|---------|--|
| | LS400 4.0 i | 1994/10 ⇒ 1997/07 | GB | R169.52 | |
| | | 1997/07 ⇒ 2000/08 | | | |
| | LS400 4.0 i | 1994/10 ⇒ 2000/08 | GB | R169.53 | |

SC430 2001/05 ⇒ 2010/07

| | | | | | |
|--|--------------|-------------------|----|---------|--|
| | SC 430 4.3 i | 2001/05 ⇒ 2010/07 | GB | R169.52 | |
| | SC 430 4.3 i | 2001/05 ⇒ 2010/07 | | | |

RX 300 (MCU15) 2000/07 ⇒ 2003/02

| | | | | | |
|--|-------|-------------------|-----|---------|--|
| | RX300 | 2000/07 ⇒ 2003/02 | GB | R169.36 | |
| | RX300 | 2000/07 ⇒ 2003/02 | BGB | R169.34 | |